

1.



Entfernen Sie das transparente
Röhrchen vom Probenhalter

2.



Entfernen Sie die weiße
Schutzfolie von der Klebefläche

3.



Drücken Sie die Klebefläche auf
die zu beprobende Oberfläche, um
den Staub zu sammeln

4.



Stecken Sie das transparente
Röhrchen wieder auf den blauen
Probennehmer. Die Klebefläche
ist nun geschützt.

5.

Schreiben Sie die Probennummer
auf das Etikett des Röhrchens.
Tragen Sie diese in den
Probenbegleitzettel ein.



6.



Senden Sie das Röhrchen
zusammen mit dem
Probenbegleitzettel an uns
zurück.

