

1. 

Entfernen Sie das transparente Röhrcchen vom Probenhalter

2. 


Entfernen Sie die weiße Schutzfolie von der Klebfläche

3. 


Drücken Sie die Klebfläche auf die zu beprobende Oberfläche, um den Staub zu sammeln

4. 

Stecken Sie das transparente Röhrcchen wieder auf den blauen Probennehmer. Die Klebfläche ist nun geschützt.

5. 

Schreiben Sie die Probennummer auf das Etikett des Röhrcchens. Tragen Sie diese in den Probenbegleitzettel ein.

6. 

Senden Sie das Röhrcchen zusammen mit dem Probenbegleitzettel an uns zurück.